

TectorPlast 160 Martoub Mix Makina W2

Martoub Mix Makina W2 160 est un corps d'enduit et enduit de finition hydrofuge à base de ciment pour travaux de revêtements projetés.

Le produit est conforme à la norme EN-998-1, de classe GP CSIII W2

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

- » Produit adapté aux supports de types Rt2, Rt3 (Brique, Bloc, béton et pierre)
- » Permet la réalisation des couches de dressage et de finition
- » Produit adapté aux façades et murs intérieurs

AVANTAGES DU PRODUIT

- » Produit hydrofuge qui protège de l'infiltration d'eau
- » Finition lisse ou éponge
- » Excellente adhésion et résistance mécanique
- » Application manuelle et mécanique
- » Produit qui assure la durabilité des ouvrages
- » Mortier performant préparé en usine et conforme à la norme
- » Gain de temps et de rendement

CONDITIONNEMENT

Disponible en sacs de 25 KG / Palette de 1,6 Tonnes



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

Désignation	Unités	Valeurs	
		Blanc	Gris
Eau de gâchage	l/sac	5 à 5,5	4,5 à 5
Masse volumique apparente moyenne (mortier durci)	T/m3	1.41	1.45
Masse volumique du mortier frais moyenne	T/m3	1.68	1.65
Résistance à la flexion du mortier durci	Mpa	≥1,5	≥1,5
Résistance à la compression du mortier durci	Mpa	≥5	≥5
Adhérence du mortier d'enduit durci	N/mm2	≥0,2	≥0,2
Absorption d'eau par capillarité	kg/m2 .min0,5	≤0,2	≤0,2
Température d'application	°C	5°<T<30°	5°<T<30°

Important : Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif. Les essais de performances sont faits à l'échelle laboratoire selon la norme EN-998-1.

Produit associé : TectorSpex Solutech Adhésion 904, TectorPlast Martoub Mix Makina Fino 209, Martoub Mix stucco 209

DISPONIBILITÉ

Nos produits mortiers sont livrés dans tout le royaume
Holcim Maroc 6, Route De Mekka Quartier
Les Crêtes, Bp. 7134
www.holcim.ma

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'aspiration et l'ingestion du produit. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre et consulter un ophtalmologiste



Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.



Veiller au respect des règles de sécurité et de circulation.



Veiller au port des chaussures de sécurité pour éviter tout risque de glissement.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES ET GÉNÉRALES

Etape 1 : Préparation du support

- » Le produit est à appliquer sur des supports conventionnels et résistants, comme la brique, le bloc ciment ou façades béton en bon état. Avant d'appliquer le produit, enlevez toute poussière ou autres particules pouvant détériorer l'adhérence pour rendre ainsi les structures saines.
- » Fixer les Baguettes d'angles sur les arêtes et installer les grilles sur la jonction de deux matériaux différents.
- » Par temps chaud ou supports absorbants, humidifier d'abord la surface.
- » Appliquer une couche du TectorSpex Solutech Adhésion 904 sur les surfaces lisses et non absorbantes.

Etape 2 : Préparation du mélange

- » Dosage en eau (en fonction des conditions climatiques) :
 - Blanc : 5 à 5,5 litres par sac de 25 Kg
 - Gris : 4,5 à 5 litres par sac de 25 Kg
- » Temps de mélange : 5 min de mélange à la machine jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Etape 3 : Application

- » Appliquer le produit manuellement ou à l'aide d'une machine de projection sur la surface, l'épaisseur minimum peut être réduite à 6 mm en cas d'une application intérieure et un minimum de 12 mm pour les applications extérieures. Lisser et laisser sécher (selon les conditions climatiques).

Etape 4 : Grattage

- » Une fois sec, le mur doit être gratté à l'aide d'une brosse métallique pour assurer l'accrochage de la couche de finition.

Etape 5 : Finition

- » L'épaisseur de la couche de finition est comprise entre 5 et 8 mm selon le résultat souhaité, avec une épaisseur minimale de 3 mm en apparence creuse.
- » Éviter l'utilisation excessive d'eau durant cette étape.
- » L'épaisseur des couches de dressage et de finition est comprise entre 20 et 25 mm avec une épaisseur minimale de 15 mm.
- » Le temps de séchage dépend des conditions climatiques (Au minimum 7 jours).

Prévoir sur chaque chantier un endroit particulièrement choisi pour le stockage.
L'endroit doit être à l'abri des courants d'air.